

# Manual de Instruções

Termo de Garantia

## Grill Cook Press Suggar



GR 2041/42

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Grill Cook Press. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Ao utilizar eletro-eletrônicos, alguns cuidados básicos de segurança devem ser seguidos:

- 01 - Antes de ligar o seu aparelho à tomada, certifique-se de que a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem local (127V ou 220V).
- 02 - Leia todas as instruções antes de utilizar o produto.
- 03 - Não toque na superfície quente. Utilize as alças ou puxadores.
- 04 - A fim de se proteger contra riscos de choque elétrico, não mergulhe o cabo, o plugue ou o produto na água ou outro líquido.
- 05 - Esses aparelhos não devem ser deixados ao alcance de crianças.
- 06 - Desconecte o aparelho da tomada quando não estiver em uso e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
- 07 - Não opere qualquer aparelho com cabo ou plugue danificado. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente.
- 08 - O uso de acessórios não recomendados por nós pode causar incêndios, choque elétrico ou lesão pessoal.
- 09 - Não deixe o cabo pendurado próximo de extremidades, nem que toque superfícies quentes, incluindo o forno.
- 10 - Não coloque o aparelho sobre ou próximo ao aquecedor elétrico ou a gás, ou forno aquecido.
- 11 - Sempre utilize o aparelho em uma superfície seca e plana.
- 12 - Ao desconectar, segure o plugue e remova da tomada. Não puxe pelo cabo.
- 13 - Não utilize o aparelho para outras finalidades que não aquela indicada pelo fabricante.
- 14 - Não utilize o aparelho ao ar livre.
- 15 - Ao utilizar o aparelho, certifique-se de que existe um espaço de pelo menos 10 cm, em todos os lados, a fim de permitir a circulação adequada do ar. Nunca apoie nada sobre o produto.

### CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO

Um cordão elétrico curto é fornecido com o aparelho para que se evitem acidentes.

Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se o usuário for usá-la, ele deverá certificar-se de que essa extensão pode suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendente de um balcão nem de uma mesa. Dessa forma, evita-se que ela seja puxada por crianças ou que alguém tropece. A potência elétrica deste aparelho está expressa na etiqueta situada na base do aparelho.

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Alça móvel
2. Lâmpada indicadora vermelha (Funcionamento)
3. Lâmpada indicadora verde (Temperatura ideal)
4. Chapa antiaderente
5. Trava de segurança lateral (Clip)
6. Pés antiderrapantes
7. Orifício de saída de gordura
8. Recipiente coletor de gordura



### ANTES DA 1ª UTILIZAÇÃO

- Limpe a chapa não-aderente com um pano úmido limpo e macio e seque com um pano seco. **NÃO MERGULHE EM ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.**

- Verifique se o recipiente coletor de gordura encontra-se sob o orifício de saída de gordura.
- Aplique uma quantidade mínima de óleo de cozinha.
- O aparelho pode soltar um pouco de fumaça quando for utilizado pela primeira vez. Isso é normal.

### INSTRUÇÕES DE USO

- 01 - Destrave as placas ao deslizar o Clip (5).
- 02 - Conecte o plugue na tomada elétrica. A luz de energia (vermelha) se acenderá.
- 03 - Pré-aqueça a unidade com as placas fechadas, quando a luz de uso (verde) acender, a temperatura foi obtida.
- 04 - Utilize a alça para abrir a placa superior e coloque o alimento na chapa, usando utensílios de madeira ou plástico (resistentes ao calor).
- 05 - Feche a placa superior. Não aplique força.  
OBS.: Durante o funcionamento a lâmpada verde apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.
- 06 - Quando o alimento estiver pronto, abra a unidade com cuidado e remova o alimento, usando os utensílios de madeira ou plástico (resistentes ao calor).
- 07 - Desconecte o Grill Cook Press da tomada e deixe-o esfriar após o preparo do alimento.

**ATENÇÃO:** Não toque na superfície quente, sempre utilize a alça.

OBS.: Não tente utilizar o clip para travar a placa superior, quando houver alimento entre as placas. Abaixar suavemente e deixe que o alimento se acomode. Não utilize utensílios de metal, uma vez que podem riscar e danificar o revestimento não-aderente.

### DICAS DE COZIMENTO

- O tempo de cozimento dependerá do tipo, espessura e volume dos alimentos. Sempre que necessário, você poderá aumentar o tempo de cozimento.
- Não cozinhe alimentos congelados e não tente descongelar alimentos congelados no grill. Todos os alimentos devem ser plena e totalmente descongelados antes de serem preparados
- Verifique o alimento frequentemente, para certificar-se de que está sendo preparado de acordo com o seu gosto.

### LIMPEZA

- 01- Antes de proceder a limpeza, retire o plugue da tomada e aguarde o total resfriamento do aparelho para evitar queimaduras.
- 02 - Limpeza interna: limpe as placas com papel toalha ou um pano macio, nos resíduos difíceis, pingue um pouco de azeite e deixe amolecer a sujeira e use uma esponja suave para limpar as placas.
- 03 - Limpeza externa: passe uma esponja umedecida em água morna e seque com um pano macio. O recipiente coletor de gordura pode ser lavado com água morna e detergente, ou utilize a parte superior da lava-louça.
- 04 - Jamais use abrasivo (palha de aço) para limpeza, em nenhuma parte do grill.
- 05 - Jamais mergulhe o equipamento na água.
- 06 - Após o uso do equipamento, se deve fazer a limpeza do produto, para que não se acumule a sujeira, pois o acúmulo poderá dificultar a limpeza e principalmente na higiene ao preparo dos alimentos.

### ARMAZENAGEM

- 01 - Prenda o cabo ao redor do suporte de armazenagem.
- 02 - O aparelho pode ser armazenado na posição vertical ou horizontal, após travar as placas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRILL COOK PRESS

MODELO	COR	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	PESO LÍQUIDO (Kg)	COMP./LARG./ALT. s/emb. (cm)
GRILL COOK PRESS	INOX	127	1000	1,95	31 x 28 x 11
		220	1500		

### TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site [www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br).

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

#### Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

**SUGGAR**  
eletrodomésticos  
[www.suggar.com.br](http://www.suggar.com.br)



RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Matriz - Belo Horizonte/MG  
Rua Jerônimo Marquetti, 74 - Olhos D'água  
Tel.: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266  
CEP: 30390-150 - [suggar@suggar.com.br](mailto:suggar@suggar.com.br)

Filial - Taboão da Serra/SP  
Rua N. S.ª do Cenáculo, 51 - Pq. Monte Alegre  
CEP: 06754-740 - [ivan.sug@terra.com.br](mailto:ivan.sug@terra.com.br)

Filial - Rio de Janeiro/RJ  
Rua Hilário de Gouveia, 66 / conj. 307 - Copacabana  
Tel.: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937  
CEP: 22040-020 - [suggarj@suggar.com.br](mailto:suggarj@suggar.com.br)

REV.02/08

