

Manual de Instruções

Termo de Garantia

Grill Delícia Suggar



GR 3021/22

Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre seu Grill Delícia.

Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não ligue o aparelho antes de ler integralmente este manual de instruções.
- Não toque nas superfícies quentes.
- Antes de usar verifique se a voltagem do aparelho corresponde com a voltagem de sua casa.
- A fim de evitar incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais não coloque o cabo elétrico, plugue ou até mesmo o aparelho em água ou outro líquido.
- Caso o aparelho entre em contato com a água, não tente retirar, desconecte o plugue da tomada, para isso utilize um isolante para se precaver de levar um choque.
- É necessária a supervisão de um adulto quando o aparelho estiver sendo usado por uma criança ou perto dela.
- Desconecte o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando acessórios e antes de limpá-lo. Nunca o puxe pelo cabo elétrico.
- Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando bem ou tenha caído e sofrido algum dano.
- Leve-o a um dos Postos Autorizados Suggar.
- Utilize apenas um pano seco para fazer a limpeza. Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pode causar danos pessoais.
- Não use o grill ao ar livre.
- Nunca use o aparelho na pia ou em qualquer lugar onde possa ter contato com água ou outro líquido qualquer.
- Não deixe o cabo elétrico para fora da mesa, balcão ou sobre superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos.

- Não opere na presença de gases explosivos e ou inflamáveis.
- Cuidado não encoste na parte metálica e na parte interna, pois pode se queimar.
- Não coloque nenhum material diferente dentro do aparelho elétrico: PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, E ETC.
- Aguarde que a placa aquecedora esfrie para depois tocá-la.
- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
- A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO TENHA REMOVER A TAMPA EXTERNA.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente. Portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

ATENÇÃO! Para evitar danos à superfícies da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plásticos.

- Se o aparelho for utilizado diretamente sobre a mesa, poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Bandeja coletora
2. Cabo de alimentação
3. Corpo
4. Estufa para aquecer pão
5. Espátula
6. Grelha
7. Lâmpada piloto



INSTRUÇÕES DE USO

1. Ao usar o produto pela primeira vez, limpe as placas antiaderentes com um pano macio umedecido em água. O mesmo procedimento deve ser feito na estufa onde se aquecem pães. É normal que no início o equipamento solte um cheiro de queimado ou fumaça, devido ser um produto novo, isso é normal e não deve se preocupar nas primeiras vezes de uso.
2. Plugue o aparelho na tomada. Sempre verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão do aparelho.
3. Para pre-aquecer feche a tampa. O aviso luminoso irá acender indicando que o aparelho está ligado e em aquecimento, aguarde alguns minutos.
4. Posicione a bandeja coletora junto da parte inferior frontal do aparelho.
5. Cuidadosamente abra a tampa e de preferência utilizando pegadores e com luva termica.
6. Coloque cuidadosamente o alimento no grill. Não force a tampa para fechar. Abaixar suavemente e deixe que o alimento se acomode.
7. Quando a comida estiver pronta, após o tempo adequado de preparo, retire o plugue da tomada.
8. Abra cuidadosamente a tampa, utilizando luvas térmicas.
9. Retire o alimento com a espátula plástica. Utilize apenas utensílios de plástico ou de madeira para não riscar a superfícies antiaderente. Nunca use pinças metálicas, facas ou garfos, pois estes poderão danificar o revestimento antiaderente das placas.
10. Você pode utilizar a estufa para aquecer vários tipos de pães. Não é recomendável utilizar o aquecedor de pães para assar outros tipos de alimentos, esquentar comida ou tampouco para descongelar. A estufa foi projetada predominantemente para aquecer pães.
11. Para utilizar o aquecedor de pães, proceda da mesma maneira explicada para utilização da grelha. Ao finalizar a utilização do aparelho, desligue o plugue da tomada.
12. Deixe o aparelho esfriar.

13. Após o resfriamento, a gaveta coleta de gordura poderá ser removida e esvaziada.

Nota: Para evitar faíscas na tomada ao desligar, certifique-se de que a luz piloto esteja apagada antes de retirar o plugue da tomada.

Certifique-se de que o líquido que esteja na bandeja coletora não esteja quente antes de removê-la.

DICAS DE PREPARO

Os tempos de cozimento são referências e podem variar de acordo com a espessura da carne ou as preferências pessoais.

A tabela abaixo constitui apenas em recomendações de preparo:

ALIMENTO	MODO / TEMPO DE PREPARO		
	MAL PASSADO	AO PONTO	BEM PASSADO
Filé de Salmão			4 min.
Filé de badejo (200g)			4 min.
Luguado ou Pescada			3 min. 30s.
Camarão médio			3 min.
Lombo de porco			5 min.
Hambúrguer (120g)	3 min. 30s.	4 min. 30s.	6 min.
Filé de Frango (150g)			5 min.
Linguça			7 min.
Salsicha			7 min.
Filé mignon (medalhão 120g)	2 min.	4 min.	5 min.
Contra Filé (bife 150g)	3 min.	4 min.	5 min.

- Verifique sempre o grau de cozimento e utilize alimentos frescos e refrigerados.

- Não se deve colocar alimentos congelados, podendo danificar o equipamento e ocasionando a perda da garantia.

DICAS DE LIMPEZA

1. Antes de proceder a limpeza, retire o plugue da tomada e aguarde o total resfriamento do grill para evitar queimaduras.
2. Limpeza interna: limpe as placas com papel-toalha ou um pano macio. Nos resíduos difíceis, pingue um pouco de azeite e deixe amolecer a sujeira e use uma esponja suave para limpar as placas.
3. Limpeza externa: passe uma esponja umedecida em água morna e seque com um pano macio.
4. Jamais use abrasivo (palha de aço) para limpeza, em nenhuma parte do grill.
5. Jamais mergulhe o equipamento na água.
6. Após o uso do equipamento deve ser feita a limpeza do produto, para que não acumule sujeira, pois o acúmulo poderá dificultar a limpeza e principalmente na higiene e preparo dos alimentos.

TÓPICOS DE AJUDA

1. O GRILL NÃO ESTÁ ESQUENTANDO?
 - Verifique se o grill está conectado à tomada elétrica.
 - Verifique se a tomada elétrica está funcionando corretamente.
 - Verifique se a luz piloto está ligada. Se estiver, aguarde mais alguns minutos.
2. POSSO PREPARAR COMIDA CONGELADA NO GRILL?
 - Pode, porém o tempo de cozimento será mais longo, com o risco de queimar o alimento por fora e a parte interna permanecer crua. É preferível descongelar o alimento antes de colocá-lo no grill. O consumo de energia será maior se o alimento estiver ainda congelado.
3. POR QUE A LUZ PILOTO ACENDE E APAGA?
 - A luz piloto acende para indicar que o grill está aquecendo e apaga quando a temperatura é atingida.
4. POSSO FAZER ESPETINHOS NO GRILL?
 - Sim, para proteger a superfície antiaderente, use espetos de madeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	COR	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	PESO LÍQUIDO (Kg)	COMP. XLARGAL. s/emb. (cm)
GRILL DELÍCIA	BRANCO	127 / 220	750	1,6	24,0 x 22,0 x 15,5

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br



RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Matriz - Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marcucci, 74 - Olhos D'água
Tel.: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
CEP: 30390-150 - suggar@suggar.com.br

Filial - Taboão da Serra/SP
Rua N. S.ª do Cenáculo, 51 - Pq. Monte Alegre
CEP: 06754-740 - ivan.sug@terra.com.br

Filial - Rio de Janeiro/RJ
Rua Hilário de Gouveia, 66 / conj. 307 - Copacabana
Tel.: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
CEP: 22040-020 - suggarj@suggar.com.br

REV.01/09

