

Manual de Instruções

Termo de Garantia

Passadeira a Vapor Jet Bivolt Suggar



Obrigado por escolher a Suggar!

Neste manual, você encontra todas as informações sobre a Passadeira a Vapor Jet Bivolt Suggar. Antes de usá-lo, leia atentamente as instruções e guarde o manual para futuras consultas. Sempre que você for comprar um eletrodoméstico, lembre-se: Suggar tem o melhor para você.

IMPORTANTE

- 1 - Utilize este produto apenas para o objetivo pelo qual o mesmo foi fabricado como indicado neste manual.
- 2 - Para proteger-se do risco de choque elétrico, não coloque este aparelho dentro d'água ou de quaisquer outros líquidos.
- 3 - Não deixe o vaporizador funcionando sozinho quando o mesmo estiver em operação. Este produto não é um brinquedo. A supervisão de adultos é requerida ao usar a passadeira perto de crianças, de animais de estimação e das plantas. O vapor produzido pelo produto é quente e pressurizado. Estes cuidados devem ser tomados para evitar queimaduras e outros ferimentos. Nunca aponte o bocal em direção de pessoas ou em animais.
- 4 - Não encha a passadeira com água além do limite MÁXIMO. Ultrapassar o limite de água recomendado pode derramar a água e resultar em queimaduras ou choque elétrico. Somente a água deve ser usada no produto. Outros agentes de limpeza danificarão a passadeira e podem causar ferimentos.
- 5 - Evite o contato com as peças quentes para evitar queimaduras
- 6 - Não permita que o cabo de energia toque em superfícies quentes.
- 7 - Acessórios não recomendados para este aparelho poderão causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- 8 - O bocal e os acessórios tornam-se quentes durante o uso. Para evitar os ferimentos, não toque nas superfícies quentes até que as mesmas esfriem completamente.

9 - Desconecte o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças e antes de enchê-lo com água, esvaziá-lo ou limpá-lo.

10 - Não opere a passadeira se a abertura do vapor for obstruída. Se isto ocorrer, cesse imediatamente o uso e desconecte da tomada elétrica.

11 - Deixe o aparelho esfriar antes de guardá-lo. Armazene em local fresco e seco.

12 - Guarde este manual para futuras consultas.

13 - Para reduzir a probabilidade de uma sobrecarga do circuito, não opere outro aparelho de alta potência no mesmo circuito da sua passadeira.

14 - Não incline o bocal mais de 35° em qualquer direção. Isso pode causar excesso de vapor saindo do bocal, causando queimaduras. Utilize-o sempre de modo que o vapor saia para frente.

CARACTERÍSTICAS E ACESSÓRIOS

As peças e acessórios, abaixo, fazem parte da sua Passadeira Suggar. Confira com cuidado antes de descartar a caixa.

1. Bico de Vapor
2. Tampa do Reservatório de Água
3. Botão Liga/Desliga
4. Alça da passadeira
5. Indicador do nível de água do reservatório
6. Reservatório de água/ base da passadeira
7. Copo graduado
8. Escova
9. Saco para viagem



1. Bico de vapor: o bocal de vapor emite um fluxo do vapor quente, penetrante.
2. Tampa do Reservatório de Água: mantém com segurança o vapor dentro do reservatório da água, e deve ser removido a fim encher a unidade com água.
3. Botão Liga/Desliga: acende quando a passadeira está ligada.
4. Alça da passadeira: foi projetada para permanecer relativamente fresca durante o funcionamento com segurança e conforto do usuário.
5. Indicador do nível de água do reservatório: permite a visualização da quantidade de água no reservatório. Não deve ser enchida acima do nível MÁXIMO indicado.
6. Reservatório de Água/ base da passadeira: tanque em que a água é armazenada.
7. Copo graduado
8. Escova: remove fiapos e sujeira de estofados, cortinas e tecidos em geral.

USANDO SUA PASSADEIRA

Colocando Água no Reservatório de Água:

- 1 - Coloque sua Passadeira Suggar em uma superfície plana, nivelada.
- 2 - Certifique-se que o cabo de energia esteja desconectado da tomada elétrica.
- 3 - Antes de usar sua passadeira, sempre verifique se a voltagem do seu aparelho corresponde com a voltagem da sua casa ou hotel, esta passadeira tem um interruptor na base, permitindo que regule a voltagem de acordo com a rede elétrica (110V ou 220V).
- 4 - Se a passadeira estiver em uso, desconecte da tomada e antes de colocar mais água, permita que a passadeira esfrie por ao menos 5 minutos. Não remova a tampa até que tenha esfriado completamente.

AVISO: Sempre antes de colocar a água, deixe que o produto

esfrie. A água fria em um recipiente quente pode fazer com que a água quente e o vapor desapareçam para fora.

5 - Cautelosamente abra a tampa do reservatório de água, girando-a no sentido anti-horário.

6 - Encha com cuidado o reservatório da água. Preste atenção ao nível de água do reservatório. Encha somente até o MÁXIMO permitido

NOTA: Para prolongar a vida da passadeira recomendamos usar a água filtrada, destilada ou desmineralizada.

7 - Tampe o reservatório de água girando a tampa no sentido horário.

8 - Quando a água do reservatório acabar, a lâmpada piloto irá apagar e o produto se desligará. Para recarregá-la siga o procedimento descrito anteriormente.

PASSANDO SUAS ROUPAS

Esteja certo que o reservatório da água está cheio, antes da próxima etapa.

1 - Ligue o cabo de energia em uma tomada elétrica de acordo com a voltagem do produto. Acione o botão Liga/Desliga na posição "Ligado". A luz indicadora acenderá imediatamente para indicar que a passadeira está aquecendo.

2 - Após aproximadamente 2 minutos a Passadeira Suggar começará a emitir vapor.

3 - Direcione o bico do vapor para a roupa que você deseja passar.

CUIDADO: tenha certeza que o bocal de vapor e todos os outros acessórios estão apontados em um sentido seguro quando o vapor está sendo emitido. (afastado de pessoas, de animais de estimação e plantas).

Dicas:

- 1 - Cortinas e tapeçaria podem ser vaporizados enquanto estão dependurados.
- 2 - Para remover os amassados de toalhas, lenços e guardanapos, disponha-os sobre uma haste ou grade para pendurar toalhas e vaporize-os gentilmente.
- 3 - Tecidos mais pesados podem demandar a repetição do processo.
- 4 - Para remover amassados teimosos, vaporize ambos os lados do tecido.
- 5 - Uma escova para tecido também pode ser utilizada para remover amassados difíceis.
- 6 - Tenha especial cuidado ao passar tecidos delicados evitando prováveis danos e manchas de água.

PARA GUARDAR SUA PASSADEIRA

O armazenamento é rápido e simples. Siga as etapas listadas abaixo:

1. Desligue a passadeira
2. Desconecte o cabo da tomada elétrica.
3. Espere que a passadeira esfrie completamente.
4. Remova todos os acessórios do produto.
5. Retire toda a água restante no reservatório da água para minimizar o acúmulo mineral.
6. Armazene todos os acessórios, preferivelmente perto da passadeira, em local fresco e seco.
7. Para remover acúmulos de minerais oriundos da água, recomendamos encher o reservatório de água com metade de vinagre e metade com a água. Aguarde 40 minutos; retire a tampa do reservatório e escoe a solução, esvaziando o reservatório. Enxágue bem com água limpa até que o odor do vinagre desapareça.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PASSADEIRA A VAPOR JET BIVOLT			
COR	BRANCA	FREQUÊNCIA ENTRADA (Hz)	60
TENSÃO (V)	127 / 220	COMP. X LARG. X ALT. s/ emb. (cm)	18,5 X 10,0 X 21,5
POTÊNCIA (W)	700	CONSUMO (kW/h)	0,7
PESO (kg)	0,760	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (ml)	170

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A passadeira não aquece.	Ela não está ligada na tomada.	Coloque o plugue na tomada. Verifique a voltagem da sua residência.
	O disjuntor da casa/interruptor falhou ou fundiu um fusível.	Restaura o disjuntor ou substitua o fusível. Se você necessitar o auxílio, contate um electricista licenciado.
A passadeira aquece mas não passa.	O reservatório da água está vazio.	Encha o reservatório da água.
	Acúmulo mineral no produto.	Siga o procedimento descrito neste manual para remover o acúmulo mineral.
A saída do vapor é intermitente.	Acúmulo mineral no produto.	É normal a passadeira parar de emitir vapor por alguns segundos. Se o vapor permanecer fora por períodos mais longos, siga o procedimento deste manual para remover o acúmulo mineral.

TERMO DE GARANTIA

Este produto será garantido pela Suggar, pelo prazo de 1 ano, já incluso a garantia legal de 90 dias, a partir da data de emissão da Nota Fiscal da compra, contra eventuais defeitos de fabricação ou de peças.

A Nota Fiscal de compra deste produto é parte integrante da presente garantia. Sua primeira via deve ser apresentada pelo consumidor, no caso do uso da garantia.

Os consertos em garantia somente poderão ser efetuados por um Posto de Assistência Técnica Suggar. A relação dos Postos Autorizados encontra-se no verso deste manual e no site www.suggar.com.br.

As despesas de transporte do produto, até o posto autorizado mais próximo, são de responsabilidade do consumidor (inclusive nas cidades que não possuam postos autorizados).

A Suggar é responsável pela definição das peças e reparos necessários para a solução do problema.

Durante a garantia, os reparos necessários, de acordo com a avaliação da Suggar, não terão custo para o consumidor

O aparelho somente poderá ser reparado pelos técnicos dos Postos Autorizados Suggar (P.A.S), ou por pessoas credenciadas pela Suggar.

Esta garantia não cobre danos causados por:

- 01 - Danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto ou em desacordo com as recomendações do seu manual.
- 02 - Problemas com o fio de alimentação, causados por falta de observação às instruções de segurança.
- 03 - Produto que tenha sido aberto, examinado, alterado ou consertado por pessoas ou oficinas não autorizadas.
- 04 - Produtos que foram danificados por uso não-doméstico.
- 05 - Ligações feitas em voltagem diferente da especificada no aparelho, o que invalidará a garantia dos componentes danificados, bem como avarias oriundas de maus tratos, choques bruscos e agentes cuja origem seja transporte, armazenamento indevido ou, ainda, forças da natureza (enchentes, sobrecargas elétricas, raios, etc.)

Ao solicitar atendimento em garantia, tenha em mãos a Nota Fiscal de compra, verifique o problema e explique-o detalhadamente.

As fotos, ilustrações e especificações técnicas, aqui descritas, poderão ser modificadas sem prévio aviso.

Representantes e assistentes técnicos em todo o país.

SUGGAR
eletrodomésticos
www.suggar.com.br



RAZÃO SOCIAL: Madson Eletrometalúrgica Ltda.

Matriz - Belo Horizonte/MG
Rua Jerônimo Marquetti, 74 - Olhos D'água
Tel.: (31) 2125-5237 - Fax: (31) 2125-5266
CEP: 30390-150 - suggar@suggar.com.br

Filial - Taboão da Serra/SP
Rua N. S.ª do Censúculo, 51 - Pq. Monte Alegre
CEP: 06754-740 - ivan.sug@terra.com.br

Filial - Rio de Janeiro/RJ
Rua Hilário de Gouveia, 66 / conj. 307 - Copacabana
Tel.: (21) 2256-1283 - Fax: (21) 2255-2937
CEP: 22040-020 - suggarj@suggar.com.br

REV.02/10

